

# Installationsvejledning: Lysstyring

## Bemærkninger

- Enheden skal forsynes med 12V
- Udgangsrelæerne **må ikke** tilsluttes 220V
  - Derfor skal der et udgangsrelæ mellem Lysstyringen og lysets forsyningsspænding på 220V
- Der bør benyttes **Eltako hjælperelæ**
  - F.eks. deres ER12-001 (8 -> 220V). Ellers kan vi ikke stå inde for at det virker
- Enheden er testet funktionel før afsendelse

## Vejledning

En lysstryingsenhed kan styre op til 2 lys.

Lys 1 styres fra indgang 1, 2 og 3.

Lys 2 styres fra indgang 4, 5 og 6.

**Skal relæ være afbrudt som standard og derved lys slukket, skal følgende indgange benyttes:**

- Lys 1 = Indgang 1 og 2
- Lys 2 = Indgang 4 og 5

Bruges f.eks. hvis enheden skal styre lyset på en padelbane, hvor man ønsker lyset skal være slukket som standard og tænde ifm. en booking, manual handling eller via appen.

---

**Skal relæ være sluttet som standard og derved lys tændt, skal følgende indgange benyttes:**

- Lys 1 = Indgang 2 og 3
- Lys 2 = Indgang 5 og 6

Bruges f.eks. hvis enheden skal styre lys inde i en hal og vi gerne vil have lys tændt som standard, selv hvis enheden skulle genstarte eller fejle.

\*Se Bilag 1 for hvordan lysstyring skal tilsluttes hvis man ønsker relæ afbrudt som standard til f.eks. en padelbane

Hvis du har brug for telefon assistance, ring på: **69158650** (Må kun bruges i forbindelse med montering).

**God arbejdslyst!**

## Bilag 1

Eksempel på lysstyringstilslutning til en padelbane hvor lys skal være slukket som standard og kun tændes under en f.eks. en booking.

